



Nº	Cód. Artículo	Repuesto
1	R0101.33.1.04.04	Volante con prisionero Arame
2	R0102.33.1.04.04	Base de volantes lavatorio Arame
3	R0201.33.1.04.04	Pico de lavatorio Arame con aireador y llave y llave plástica, arandela y tuerca de 1/2"
4	R0001.00.1.04.04	Aireador y llave TT
5	R2001.00.1.04.04	Tuerca y arandela de 1/2"
6	R2701.00.1.04.04	Antimovimiento / Supresor de huelgos
7	R1800.33.1.04.04	Alargue de vastago Arame
8	R1901.00.1.04.04	Cierre cerámico 1/2 trad. corto Izquierdo
9	R4600.00.1.04.04	Sello de goma
10	R2101.00.1.04.04	Brida, sufridera, tornillos M6x45mm y arandela de goma
11	R2201.33.1.04.04	Lateral completo Arame Izquierdo
12	R2401.00.1.04.04	"T" de lavatorio completa metálica
13	R2003.00.1.04.04	Tuerca hexagonal 7/8x1/2"
14	R2002.00.1.04.04	Tuerca hexagonal 15/16x1/2"
15	R2401.00.1.04.04	Sopapa completa metálica
16	R2301.00.1.04.04	Set prisionero M4x4mm y llave allen de 2mm
17	R2302.00.1.04.04	Llave allen de 2mm
18	R2303.00.1.04.04	Prisionero M4x4
19	R1900.00.1.04.04	Cierre cerámico 1/2 trad.corto Derecho
20	R2200.33.1.04.04	Lateral completo Arame Derecho