



Nº	Cód. Artículo	Repuesto
1	R3201.00.1.04.04	Caño de bajada
2	R0404.33.1.04.04	Pico de bañera Arame con base, aireador y llave
3	R0003.00.1.04.04	Aireador y llave cache
4	R3001.00.1.04.04	Transferencia de bañera minimal
5	R2301.00.1.04.04	Set prisionero M4x4mm y llave allen de 2mm
6	R2302.00.1.04.04	Llave allen de 2mm
7	R0402.33.1.04.04	Volante transferencia de bañera con prisionero Arame
8	R0401.33.1.04.04	Volante de bañera con prisionero Arame
9	R2303.00.1.04.04	Prisionero M4x4
10	R0403.33.1.04.04	Base volante de bañera Arame
11	R0410.33.1.04.04	Buje plástico bañera Arame
12	R0411.33.1.04.04	Buje volante bañera Arame
13	R4701.33.1.04.04	Tornillo alargue de vástago Arame
14	R1801.33.1.04.04	Alargue de estría vol bñ Arame
15	R1901.00.1.04.04	Cierre cerámico tradicional izquierdo
16	R0413.33.1.04.04	Cuadro de bañera completo Arame
17	R3101.00.1.04.04	Racord y tuerca hexagonal
18	R1900.00.1.04.04	Cierre cerámico tradicional derecho
19	R0401.00.1.04.04	Flor de 15cm
20	R0400.00.1.04.04	Brazo de ducha
21	R0414.33.1.04.04	Base de brazo de ducha XL Arame
22	R0402.00.1.04.04	Brazo de ducha con flor de 15cm y base