



Nº	Cód. Artículo	Repuesto
1	R0401.33.1.04.04	Volante de bañera con prisionero Arame
2	R0201.33.1.04.04	Pico de lavatorio de pared Arame con base, aireador y llave
3	R0001.00.1.04.04	Aireador y llave TT
4	R2301.00.1.04.04	Set prisionero M4x4mm y llave allen de 2mm
5	R2302.00.1.04.04	Llave allen de 2mm
6	R2303.00.1.04.04	Prisionero M4x4mm
7	R0403.33.1.04.04	Base volante de bañera Arame
8	R4701.33.1.04.04	Tornillo alargue de vástago Arame
9	R1800.33.1.04.04	Alargue de vástago Arame
10	R0411.33.1.04.04	Buje volante bañera Arame
11	R0410.33.1.04.04	Buje plastico bañera Arame
12	R1901.00.1.04.04	Cierre cerámico tradicional izquierdo
13	R4700.33.1.04.04	Cuadro de lavatorio de pared completo Arame
14	R3101.00.1.04.04	Racord y tuerca hexagonal
15	R1900.00.1.04.04	Cierre cerámico tradicional derecho
16	R2401.00.1.04.04	Sopapa completa metálica